


## Procédures pour système pour personnes malentendantes

- Télécharger et installer l'application "**Listen WIFI**" 
- Choisir le WIFI : **Odyscène (Client)**, mot de passe : **ODY2024!**
- Ouvrir l'application et sélectionner **le premier canal** (Channel 1)



- Le client doit avoir ses écouteurs et/ou autres dispositifs pour pouvoir écouter à partir de son téléphone. Et c'est par celui-ci qu'il pourra ajuster le volume.

### Avec l'appareil + écouteurs:

- Brancher les écouteurs dans la prise d'écouteurs (peut mettre les deux ou un seul selon le client) à l'appareil
- Appuyer longtemps (longtemps) sur le bouton "ON-OFF" sur le dessus de l'appareil pour l'ouvrir
- Utiliser les flèches en haut (volume plus fort) et en bas (volume moins fort) afin d'ajuster le volume. Le niveau du volume s'affiche en %
- Après le spectacle, refermer l'appareil en appuyant longtemps sur le bouton "ON-OFF" sur le dessus de l'appareil
- Rebrancher l'appareil à sa recharge

### Avec l'appareil + collier

- Brancher le collier dans les prises écouteurs de l'appareil
- Appuyer longtemps (longtemps) sur le bouton "ON-OFF" sur le dessus de l'appareil pour l'ouvrir
- Utiliser les flèches en haut (volume plus fort) et en bas (volume moins fort) afin d'ajuster le volume. Le niveau du volume s'affiche en %
- L'appareil devrait, par induction, jouer dans l'appareil auditif du client. **Cependant, ce ne sont pas tous les modèles d'appareils auditif qui ont cette fonction**
- Après le spectacle, refermer l'appareil en appuyant longtemps sur le bouton "ON-OFF" sur le dessus de l'appareil
- Rebrancher l'appareil à sa recharge